



【ヨドルーフ瓦棒400(角キャップ) 標準図面リスト(RC)】

	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	一般部詳細図	K40R0001	R7.10.1	
2	軒先部詳細図-アルミ一般唐草-	K40R0101	R7.10.1	
3	軒先部詳細図-鋼板製唐草-	K40R0102	R7.10.1	
4	軒先部詳細図-アルミ耐風唐草-	K40R0103	R7.10.1	
5	棟部詳細図	K40R0201	R7.10.1	
6	棟部詳細図-スケッチ-	K40R0202	R7.10.1	
7	ケラバ部詳細図-アルミ一般唐草-	K40R0301	R7.10.1	
8	ケラバ部詳細図-鋼板製唐草-	K40R0302	R7.10.1	
9	ケラバ部詳細図-アルミ耐風唐草-	K40R0303	R7.10.1	
10	ケラバ部詳細図-ケラバ包み-	K40R0304	R7.10.1	
11	水上部詳細図-水上包み-	K40R0401	R7.10.1	
12	水上部詳細図-アルミ耐風唐草-	K40R0402	R7.10.1	
13	水上部詳細図-鋼板製唐草-	K40R0403	R7.10.1	
14	壁取合詳細図-水上-	K40R0501	R7.10.1	



※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 (RC) 一角キャップ		日付	2025.10.1	図面 No.	K40R0001	
	図面名	一般部詳細図		縮 尺	1/2			



※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。


- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。

※2 強風による飛散防止の為化粧キャップは、


- リベット(4φ)または薄板固定用ビス(4φ以上)で固定して下さい。

()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 (RC) 一角キャップー		日付	2025.10.1	図面 No.	K40R0101	
	図面名	軒先部詳細図 ーアルミ一般唐草ー		縮 尺	1/2			



備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 (RC) ー角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No.	K40R0102	
	図面名	軒先部詳細図 ー鋼板製唐草ー	縮 尺	1/2			



※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。


- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。

※2 強風による飛散防止の為化粧キャップは、

- リベット(4φ)または薄板固定用ビス(4φ以上)で固定して下さい。


()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 (RC) 一角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No.	K40R0103	
	図面名	軒先部詳細図 ーアルミ耐風唐草ー	縮 尺	1/2			




- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
 - ・棟部は、棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
- ※3 水上端部のルーフドブ面をビス(6φ以上)にて、下地材に4箇所固定して下さい。
ビス頭は、シーリング処理して下さい。
- ※4 水上端部のキャップを両サイドよりビス(4φ以上)又はリベット(4φ)にて、
通し吊子に4箇所固定して下さい。
- ()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 (RC) ー角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No.	K40R0201	
	図面名	棟部詳細図	縮 尺	1/2			



備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 (RC) ー角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No.	K40R0202	
	図面名	棟部詳細図 ースケッチー	縮 尺	1/2			




※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

()内寸法は設計による。

備考	名称	ヨドルーフ瓦棒400 (RC) 一角キャップ		日付	2025.10.1	図面 No.	K40R0302
	図面名	ケラバ部詳細図 ー 鋼板製唐草ー		縮尺	1/2		






※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨て水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

()内寸法は設計による。

備考	名称	ヨドルーフ瓦棒400 (RC) ー角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No.	K40R0303	
	図面名	ケラバ部詳細図 ーアルミ耐風唐草ー	縮尺	1/2			




※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨て水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。


()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 (RC) ー角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No.	K40R0304	
	図面名	ケラバ部詳細図 ーケラバ包みー	縮 尺	1/2			



- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
- ※3 水上端部のルーフドブ面をビス(6φ以上)にて、下地材に4箇所固定して下さい。
ビス頭は、シール処理して下さい。
- ※4 水上端部のキャップを両サイドよりビス(4φ以上)又はリベット(4φ)にて、
通し吊子に4箇所固定して下さい。
- ()内寸法は設計による。

備考	名称	ヨドルーフ瓦棒400 (RC) 一角キャップ	日付	2025.10.1	図面 No.	K40R0401
	図面名	水上部詳細図 ー水上包みー	縮尺	1/2		




※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 強風による飛散防止の為化粧キャップは、
リベット(4φ)または薄板固定用ビス(4φ以上)で固定して下さい。

()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 (RC) ー角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No.	K40R0403	
	図面名	水上部詳細図 ー鋼板製唐草ー	縮 尺	1/2			



- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
- ※3 水上端部のルーフドブ面をビス(6φ以上)にて、下地材に4箇所固定して下さい。
ビス頭は、シール処理して下さい。
- ※4 水上端部のキャップを両サイドよりビス(4φ以上)又はリベット(4φ)にて、
通し吊子に4箇所固定して下さい。
- ()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 (RC) ー角キャップー		日付	2025.10.1	図面 No.	K40R0501	
	図面名	壁取合詳細図 ー 水上 ー		縮 尺	1/2			